


Návod k použití Weego TWIN

Prosím, čtěte pozorně před použitím!



Jak používat Weego TWIN



1. Upravte výšku vnitřního vaku dle velikosti a váhy vašeho dítěte. (Viz sekce "Jak používat patentky vnitřního vaku")
2. Navlečte si popruhy na ramena (A). Uchopte podpůrný pásek (B) přes Vaši hlavu a zapněte přezku. (**obr. 1**) Zapněte popruh kolem Vašeho pasu (K) a přizpůsobte jej, aby pohodlně seděl. Přizpůsobte popruhy na ramena (A), aby vak pevně držel na Vašich prsou. Potom přizpůsobte podpůrný pásek (B), aby vak přiléhal.
3. Úplně otevřete vnitřní (G) a vnější vak (L) a chytěte první dítě tak, aby bylo obrácené tváří k Vám, a jemně mu prostrčte nohy skrze otvory na nohy ve vnitřním vaku. (**obr. 2**) Zapněte přezky a zavřete zip vnitřního vaku (H).
4. Zapněte přezku pásu na podporu krku (D) na vnějším vaku. Pak přizpůsobte pásek pro podporu pasu dítěte na vnitřním vaku (E) tak, aby vnitřní vak přiléhal kolem pasu dítěte. Zavřete zip vnějšího vaku (F) a přizpůsobte pásek pro podporu krku dítěte (D), aby držel hlavu Vašeho dítěte.
5. Opakujte krok č. 3 a 4 s druhým dítětem.
6. Ujistěte se, jestli děti máte dostatečně vysoko na prsou. (**obr. 3**) V případě potřeby opětovně přizpůsobte popruhy na ramenu (A) a kolem Vašeho pasu (K).
7. Ramena a nohy starších dětí protáhněte skrze otvory vnějšího vaku. (**obr. 4**)

Tip:

Pokud jsou vaše děti malé a vnější vak je pro ně veliký, přeložte horní část vnějšího vaku určeného pro podporu hlavy tak, aby držela hlavu dítěti.

Jak používat bezpečností knoflíky a poutka

Pro kojence, kteří váží méně než 3,6 kg (každý, ne dohromady), zapněte bezpečnostní poutka a knoflíky na otvorech pro nohy (*J*) v obou vnitřních vaku. Tím se zabezpečí, aby děti nepropadly skrze otvory na nohy. Otvory na nohy můžete otevřít, pokud děti váží více než 3,6 kg (každý, ne dohromady).

Jak používat patentky vnitřního vaku

Pomocí patentek vnitřního vaku (*M*) vždy přizpůsobte výšku vnitřního vaku dle velikosti Vašich dětí.

- V případě, že dítě neumí udržet samo hlavičku, tato musí být vždy podepřena opěrkou vnějšího vaku. To znamená, že výška vnitřního vaku musí být zvolena tak, aby pásek na podporu krku dítěte vnějšího vaku (*D*) držel hlavu dítěte.
- Pokud potřebujete změnit výšku vnitřního vaku:

Položte Weego TWIN a připevněte vnitřní vaky do vhodné řady patentek (*M*). Ujistěte se, že všechny čtyři patentky v řadě jsou zapnuté!

UPOZORNĚNÍ

- Weego TWIN je vhodné pro děti od 1500 gramů.
- Používejte Weego TWIN pouze do té doby, dokud nejsou pro Vás dvojčata na nošení těžká.
- Pokud máte předčasně narozené děti, konzultujte používání Weego TWIN s Vaším dětským lékařem.
- Malé děti mohou vypadnout skrz otvory na nohy. Pečlivě prostudujte přiložený návod na používání a dostatečně zmenšete otvory na nohy ve vnitřním vaku.
- Vak může být používán, pouze pokud jej nosí dospělá osoba.
- Nikdy nepoužívejte vak v autě!
- WEEGO TWIN používejte pouze na nošení obou dětí.
- Při používání vždy úplně dovřete zip vnitřního a vnějšího vaku.
- Vždy uzavřete přezky a patentky na vnitřním i vnějším vaku.

- Mějte návod vždy po ruce pro další použití.

Další otázky?

Pak nás prosím kontaktujte na:

Weego GmbH
Dubrowstrasse 29,
D-14129 Berlin
Tel.: +49-30-80109262
info@weego.de